


PRIZE ȘI ÎNTRERUPĂTOARE ELSO FASHION
388 - 391

PRIZE ȘI ÎNTRERUPĂTOARE ELSO AQUA - IN, IP44
392

PRIZE ȘI ÎNTRERUPĂTOARE ELSO AQUA - TOP, IP44
393


GAMA DE PRODUSE ELSO
394 - 396

MECANISM ÎNTRERUPTOR 10 A 250 V~




DESCRIERE	COD COMANDĂ
Intreruptor simplu / cap scară	EL121600
Intreruptor dublu	EL121500
Intreruptor simplu cu lampă	EL121610
Comutator cruce	EL121700
Intreruptor bipolar	EL121200

MECANISM BUTON CU REVENIRE 10 A 250 V~




DESCRIERE	COD COMANDĂ
Buton cu revenire, 1ND	EL122100
Buton cu revenire, 1ND, cu locas pentru lampă	EL122110

MODUL ILUMINAT




DESCRIERE	COD COMANDĂ
Modul iluminat 250 V~	EL123100

PRIZĂ ANTENĂ



DESCRIERE	COD COMANDĂ
Priză antenă de punct terminal	RO000002
Priză antenă de trecere	RO000003

PRIZĂ PENTRU BOXE



DESCRIERE	COD COMANDĂ
Priză pentru 2 boxe conform DIN 41529	EL662002

PRIZĂ DE DATE CAT5 ȘI CAT6



DESCRIERE	COD COMANDĂ
Priză de date Cat5, 2xRJ45, RAL9010	HSEDU2UW5
Priză de date Cat6, 2xRJ45, RAL9010	HSEDU2UW6
Priză date C5 ecranat 2xRJ45	HSEDG2UW5F
Doză perete pt.HSEDx2UW5x 32mm	HSEAP80W-F
Doză perete pt.HSEDx2UWxx 42mm	HSEAP842WF
Doză pt.2 module Keystone	HSED02UW2S

DIMMER




DESCRIERE	COD COMANDĂ
Dimmer 60 - 400 W pornire/oprire prin rotire	EL174100
Dimmer 60 - 600 W pornire/oprire prin apăsare	EL174110

PRIZĂ CU PROTECȚIE LA SUPRATENSIUNE, CLASA 3 (D)




DESCRIERE	COD COMANDĂ
Priză cu protecție la supratensiune, crem, fără ramă, gama Fashion	EL215130
Priză cu protecție la supratensiune, alba, fără ramă, gama Fashion	EL215134

SENZOR DE MIȘCARE (PIR)




DESCRIERE	COD COMANDĂ
Senzor de mișcare, capacitate comutare contact: bec 40 - 400 W	EL171010
Senzor de mișcare cu dimmer, capacitate comutare contact: bec 40 - 400 W	EL171020


CLAPETE



DESCRIERE	COD COMANDĂ
CLAPETE PENTRU ÎNTRERUPTOARE SIMPLE	
alb	EL213604
crem	EL213600



CLAPETE PENTRU ÎNTRERUPTOARE SIMPLE CU LAMPĂ	
alb	EL213614
crem	EL213610




CLAPETE PENTRU ÎNTRERUPTOARE DUBLE	
alb	EL213504
crem	EL213500




CLAPETE PENTRU ÎNTRERUPTOARE CU SIMBOL SONERIE	
alb	EL213104
crem	EL213100


PRIZE CU CONTACT DE PROTECȚIE 16 A 250 V~




DESCRIERE	COD COMANDĂ
PRIZĂ SIMPLĂ CU CONTACT DE PROTECȚIE	
alb	EL215004
crem	EL215000



PRIZĂ SIMPLĂ CU CONTACT DE PROTECȚIE CU PROTECȚIE PENTRU COPII „KINDERSCHUTZ“	
alb	EL215204
crem	EL215200



PRIZĂ SIMPLĂ CU CONTACT DE PROTECȚIE ȘI CAPAC	
alb	EL215034
crem	EL215030




DESCRIERE	COD COMANDĂ
PRIZĂ DUBLĂ CU CONTACT DE PROTECȚIE	
alb	EL235404
crem	EL235400

CLAPETĂ PENTRU DIMMER




DESCRIERE	COD COMANDĂ
CLAPETĂ CU BUTON ROTATIV	
alb	EL207014
crem	EL207010

MASCĂ PENTRU SENZOR DE MIȘCARE




DESCRIERE	COD COMANDĂ
MASCĂ PENTRU SENZOR DE MIȘCARE	
alb	EL207074
crem	EL207070

MĂȘTI DIVERSE




DESCRIERE	COD COMANDĂ
MASCĂ PENTRU PRIZĂ ANTENĂ	
alb	EL206024
crem	EL206020




MASCĂ PENTRU PRIZE BOXE	
alb	EL206914
crem	EL206910

MASCĂ PENTRU PRIZE TELEFON




DESCRIERE	COD COMANDĂ
MASCĂ 2 x RJ45, POTRIVIT ȘI PENTRU PRIZĂ DE DATE HSEDG2UW5V	
alb	EL206414
crem	EL206410

RAME APARATE



DESCRIERE	COD COMANDĂ
RAMĂ PENTRU 1 APARAT	
alb	EL204104
crem	EL204100



RAMĂ PENTRU 2 APARATE	
alb	EL204204
crem	EL204200

RAMĂ PENTRU 3 APARATE	
alb	EL204304
crem	EL204300

RAMĂ PENTRU 4 APARATE	
alb	EL204404
crem	EL204400

RAMĂ PENTRU 5 APARATE	
alb	EL204504
crem	EL204500

RAME PENTRU MONTAJ PE TENCUIALĂ



DESCRIERE	COD COMANDĂ
RAMĂ PE TENCUIALĂ PENTRU 1 APARAT	
alb	EL234114
crem	EL234110








RAMĂ PE TENCUIALĂ PENTRU 2 APARATE	
alb	EL234214
crem	EL234210


RAMĂ PE TENCUIALĂ PENTRU 3 APARATE	
alb	EL234314
crem	EL234310

PRIZE ȘI ÎNTRERUPĂTOARE AQUA IN, IP44


APARATE COMPLETE CU RAMĂ, 10 A 250 V

IMAGINE	DESCRIERE	COD COMANDĂ
	INTRERUPTOR SIMPLU / CAP SCARĂ	
	alb	EL411604
	crem	EL411600
	INTRERUPTOR SIMPLU / CAP SCARĂ, ILUMINAT	
	alb	EL411614
	crem	EL411610
	INTRERUPTOR DUBLU	
	alb	EL411504
	crem	EL411500
	COMUTATOR CRUCE	
	alb	EL411704
	crem	EL411700
	BUTON CU REVENIRE	
	alb	EL412104
	crem	EL412100



PRIZE CU CONTACT DE PROTECȚIE 16 A 250 V~

IMAGINE	DESCRIERE	COD COMANDĂ
	PRIZĂ SIMPLĂ	
	alb	EL415004
	crem	EL415000
	PRIZĂ DUBLĂ	
	alb	EL415404
	crem	EL415400

COMBINAȚIE DE INTRERUPTOR 10 A 250 V~ / PRIZĂ CU CONTACT DE PROTECȚIE 16 A 250 V~

IMAGINE	DESCRIERE	COD COMANDĂ
	COMBINAȚIE INTRERUPTOR/PRIZĂ	
	alb	EL408604
	crem	EL408600

INTRERUPTOARE / BUTOANE CU REVENIRE 10 A/250 V

	DESCRIERE	COD COMANDĂ
	INTRERUPTOR SIMPLU / CAP SCARĂ	
	alb	EL451604
	gri deschis / gri bazalt	EL451609
	INTRERUPTOR SIMPLU / CAP SCARĂ, ILUMINAT	
	alb	EL451614
	gri deschis / gri bazalt	EL451619
	INTRERUPTOR DUBLU	
	alb	EL451504
	gri deschis / gri bazalt	EL451509
	COMUTATOR CRUCE	
	alb	EL451704
	gri deschis / gri bazalt	EL451709
	BUTON CU REVENIRE	
	alb	EL452104
	gri deschis / gri bazalt	EL452109
	BUTON CU REVENIRE, ILUMINAT	
	alb	EL452114
	gri deschis / gri bazalt	EL452119

PRIZE CU CONTACT DE PROTECȚIE 16 A 250 V~

	DESCRIERE	COD COMANDĂ
	PRIZĂ SIMPLĂ	
	alb	EL455004
	gri deschis / gri bazalt	EL455009
	PRIZĂ DUBLĂ - ALĂTURATE	
	alb	EL455404
	gri deschis / gri bazalt	EL455409
	PRIZA DUBLĂ - SUPRAPUSE	
	alb	EL455414
	gri deschis / gri bazalt	EL455419

GAMA DE PRODUSE ELSO

■ În afară de seria FASHION, AQUA IN și AQUA TOP, la cerere vă putem oferi următoarele game de produse și culori

■ FASHION



■ SCALA




■ NOVIA



AREZZO



RIVA



CLASSIC



CONTURA



KOMPLETT



GAMA DE PRODUSE ELSO

FASHION IP44



Alb

Crem

Gri

AQUA-IN



Alb

Crem

AQUA-TOP



Alb

Crem

Alb /
Gri - Bazalt

Gri deschis /
Gri - Bazalt

AQUA 55



Gri deschis /
Gri închis